



descrizione	description	codice / code
indicatore livello olio esterno	external oil level indicator	R1 0022 098